



При этом, compactSteam также может управляться и простым гигростатом с выходом ВКЛ-ВЫКЛ.



2. Единый цилиндр с быстрозажимными пружинными клеммами.

С использованием одной модели парового цилиндра **CY0S2E0002**, новый compactSteam работает с питьевой водой в широком диапазоне проводимости – от 100 до 1250 мкС/см для всего диапазона паропроизводительностей.

Данная возможность упрощает применение новых увлажнителей по сравнению с предыдущим поколением и обеспечивается более современным программным обеспечением увлажнителя и множеством лабораторных тестов.

Помимо этого, новый цилиндр поставляется с быстрозажимными пружинными клеммами такого же типа, как и те, что уже много лет используются в старшей линейке паровых увлажнителей humiSteam.



Основные возможности

Помимо элегантного внешнего вида, который позволяет применять увлажнители compactSteam практически в любом помещении, ниже приведены его компоненты и возможности, обеспечивающие превосходство оборудования CAREL по сравнению со сторонними производителями.

- Полностью автоматическое регулирование жесткости воды в широком диапазоне проводимостей – от 100 до 1250 мкС/см
- Периодическое обновление воды в цилиндре для обеспечения максимальной степени гигиены
- Патентованная система защиты от образования пены – для предотвращения выброса капель воды
- Вход для удаленного разрешения работы, например, для согласования увлажнителя с режимами системы вентиляции
- Выходной сигнал тревоги типа «сухой контакт» для организации уведомлений о событиях в увлажнителе, требующих внимания пользователя или сервисной службы
- Слив воды с помощью насоса, с функцией подмешивания холодной воды – температура воды, поступающей в дренаж, не превышает 60°C



